


Rete di calcolatori creata e configurata



Il pc con IP 192.168.100.100 (Laptop-PT0) collegato al primo switch è in grado di pingare il pc con IP 192.168.100.103 (PC-PT-PC0) collegato al medesimo switch.



Il pc con IP 192.168.100.100 (Laptop-PT0) collegato al primo switch è in grado di pingare il pc con IP 192.168.200.100 (Laptop-PT2) collegato al secondo switch.



Nel modello ISO/OSI il livello 2 (Data Link layer) fornisce le regole di comunicazione tra due sistemi; grazie a queste regole possiamo trasferire le trame di data (cioè la struttura dati del livello 2, in cui sono incapsulati i dati > cioè i frame) senza perdite, errori o duplicazioni.

Il livello 3 (Network Layer) invece ci fornisce i servizi di connessione in rete; ha quindi il compito di far attraversare la rete dai pacchetti di dati passando attraverso i nodi di instradamento (router).

Per la comunicazione tra computer che non sono nella stessa rete esistono i dispositivi di rete > i router gateway che permettono questo instradamento dei dati. Lo switch, invece, essendo un

dispositivo di livello 2 non può dirottare i pacchetti su un'altra rete, perché instrada i pacchetti con il MAC address.

Nella nostra simulazione su CISCO per l'invio di un pacchetto a pc di rete diversa, il pacchetto in questione deve essere strutturato in un certo modo:

- 1. Indirizzo IP di PC-PT-PC0 come destinazione nell'header del datagramma
- 2. Il MAC address del router come destinazione nell'header del frame.

Il next hop è il router > cioè il dispositivo successivo per instradare il pacchetto.

- 3. L'indirizzo IP di Laptop PTO è la sorgente nell'header del datagramma.
- 4. L'indirizzo MAC di Laptop PTO come sorgente nell'header del frame.

Il router riceve il pacchetto ed imposta > l'indirizzo MAC destinazione quello di PC-PT-PC0 e l'indirizzo MAC sorgente quello della sua interefaccia di riferimento.

Il router si basa sull'uso delle tabelle di instradamento, le routing table. I router controllano il traffico di rete e determinano il percorso ottimale. I pacchetti rimbalzano di nodo in nod - l'hop - e attraversano la rete fino alla loro meta.

La tabella di routing ha delle informazioni minime che deve contenere:

- Il network address, quindi l'indirizzo della rete di destinazione
- La maschera di rete che ci serve per stabilire qual è l'indirizzo di rete destinatario
- Un'informazione che ci dica se l'inoltro deve essere diretto o indiretto
- Il gateway il next hop cioè l'indirizzo ip del prossimo router a cui deve essere inviato il pacchetto
- L'interfaccia di uscita del pacchetto, cioè l'indirizzo ip della porta di rete su cui verrà inoltrato il pacchetto.